

Konfigurering av Handskanner

Zebra Symbol LS1203

-För att skannern ska fungera med Provmjölkningsapp

ska följande 9 streckkoder läsas in från ett utskrivet papper



Efter att ni läst in streckkoderna så prova att läsa in streckkoden på en provkopp så ni vet att det fungerar. Gör helst detta någon dag innan aktuell provmjölkning

Vi ställer om skannern till ursprungsställningarna

Set Defaults



USB Device Type Default (HID Keyboard)



USB Country Code Windows Swedish



Det här är vad analyskopparnas streckkod heter

Interleaved 2 of 5 Length 1 7



Skannern ska läsa kontrollsiffran, stämma av den med streckkoden men ska inte registrera eller skicka med kontrollsiffran

I 2 of 5 Check Digit Verification



Glöm ej blad nummer 2! 4 streckkoder till

Vi ställer ner Pip-ljudet till medium

Beeper Volume Medium

6.



Efter att streckkoden är registrerad ska den Spara/Byta rad/

7.



8.



9.



KLART!

För att testa om konfigureringen gått bra kan du testa att skjuta in
nedanstående provkoppar i Anteckningar eller i tex ett mejl
Streckkoderna ska när de blivit inläsas stå under varandra och
ingen mer siffra än de som står på provkoppen ska vara med

